

Klappkassette KS 17

Faltanleitung



1. Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.
2. Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.
3. Schlagen Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen in die endgültige Faltrichtung nach oben. Achten Sie besonders auf die Doppelfälze.
4. Falten Sie die Seitenwände über die Laschen in die vorgesehenen Schlitzte. Lassen Sie sie richtig einrasten. Gehen Sie bei Boden- und Deckelhälfte der Box auf die gleiche Weise vor.
5. Gehen Sie bei Boden- und Deckelhälfte der Box auf die gleiche Weise vor.
6. Schließen Sie die Box. Durch das Schließen werden eventuell noch schwerbewegliche Fälze gedehnt.

Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.

Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter:

[http: www.filme.klug-conservation.de](http://www.filme.klug-conservation.de)

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2
87509 Immenstadt/Germany
Tel. +49 (0)8323 9653 30
www.klug-conservation.de

