Klappkassette KS 3

Faltanleitung



1. Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.

2. Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.

3. Falten Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen.

4. Achten Sie besonders auf den Doppelfalz an der vorderen und hinteren Längskante.

5. Stecken Sie die Seitenlaschen in die vorgesehenen Schlitze. Dabei sollten die Seitenlaschen richtig einrasten.

6. Schließen Sie die Box. Durch das Schließen werden eventuell noch schwer bewegliche Fälze gedehnt.

Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.
Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter:
http: www.filme.klug-conservation.de

KLUG-CONSERVATION
Zollstraße 2
87509 Immenstadt/Germany
Tel. +49 (0)8323 9653 30
www.klug-conservation.de