


## Schuber KS 5

Faltanleitung



1. Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.
2. Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.
3. Schlagen Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen in die endgültige Faltrichtung nach oben. Achten Sie besonders auf die Doppelfälze.
4. Biegen Sie die Seitenteile der Box nach innen und halten Sie diese anschließend im rechten Winkel aufgestellt.
5. Richten Sie die Laschen der Ohren im rechten Winkel auf und schieben Sie diese in die Schlitzte zwischen den Seitenteilen. Üben Sie dabei Druck nach unten und innen aus.
6. Führen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten durch.

*Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.*

*Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter:*

*<http://www.filme.klug-conservation.de>*

### KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2

87509 Immenstadt/Germany

Tel. +49 (0)8323 9653 30

[www.klug-conservation.de](http://www.klug-conservation.de)

