


Archivbox KS 7

Faltanleitung



1. Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.
2. Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.
3. Schlagen Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen. Achten Sie besonders auf den Doppelfalz der Seitenteile.
4. Falten Sie die Seitenteile so, dass Sie eine doppelte Wand bekommen. Stecken Sie die Seitenlaschen in die vorgesehenen Schlitze am Boden der Box, so dass diese einrasten.
5. Klappen Sie die Box nun der Längsseite nach zusammen und stecken Sie dabei die Laschen in die Öffnungen der Seitenwand.
6. Schieben Sie den Schieber in Längsrichtung ein.

Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne.

Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter:

<http://www.filme.klug-conservation.de>

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2

87509 Immenstadt/Germany

Tel. +49 (0)8323 9653 30

www.klug-conservation.de

